FUNMOUNT FM-ETZ Pro

ファームウェア（マウントアダプター内部ソフトウェア）の更新方法

1. アップデートを行う前に、マウントアダプターをカメラ本体およびレンズから取り外してください。

2. Windows搭載パソコン、またはMac OS搭載パソコンをご用意ください。
   ※一部のMac環境でアップデートに失敗する場合は、Windows搭載パソコンで再度アップデートをお試しください。

3. 焦点工房サポートページから最新のファームウェアをダウンロードします。

4. 付属のマグネット式USBデータケーブルを、マウントアダプターのファームウェアアップデート用接点に取り付け、もう一方をパソコンのUSBポートに接続してください。
   パソコン上に「FM-ETZ」というUSBドライブが表示されます。
   ダウンロードしたファイルを解凍し、「FM-ETZ_Vx.x.x」という名称のファームウェアファイルを「FM-ETZ」ドライブ内にコピーしてください。
   コピーが完了するとアップデートも完了します。USBデータケーブルを取り外してください。

5. アップデート完了後、再度マウントアダプターをパソコンに接続すると、ファームウェアのバージョン名が付いたファイルが表示されます。このファイル名が現在のファームウェアバージョンです。
   また、カメラ本体のファームウェアバージョン情報からも確認できます。

〈 現バージョンの確認方法 〉

① カメラにマウントアダプターとレンズを取り付けて、電源をONにします。
② カメラの MENU ボタンを押して、［セットアップメニュー］>［ファームウェアバージョン］を選択します。
③ カメラとレンズのファームウェアバージョンが表示されます。

株式会社焦点工房｜FUNMOUNT（ファンマウント）日本正規総代理店　E-mail：info@stkb.co.jp　HP：www.stkb.co.jp