


# Fringer FR-FX10、Fringer FR-FX1 ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法


## [ファームウェア更新手順]

- ① 焦点工房サポートページから最新のファームウェア(binファイル)をダウンロードする。  
<http://stkb.co.jp/support.html>


- ② マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。  
(接続部は内部:ロック解除レバー側)



- ③ パソコン上で認識されたFRINGERフォルダー内に2つのファイルが表示されます。  
「VERSION.TXT」を開くと、現在のファームウェアバージョンが確認できます。



- ④ ダウンロードした最新のファームウェア(binファイル)をFRINGERフォルダー内にコピーします。



- ⑤ PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。  
アップデート作業はこれで終わりです。

※注意:ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。