

KIPON「EF-MFT AF」動作確認済情報一覧 (OLYMPUS)

※本参考情報は焦点工房（KIPON正規代理店）でのテスト結果とご協力いただいたお客様からの情報で作成したものです。KIPONメーカーとして動作を保証するものではありません。ご購入時期（アダプターのフォームウェアバージョンの更新）によって、動作が異なる事が予想されます。記載されている動作確認結果はすべての性能を保証するものではありません。

※本情報は2015年6月14日現在の確認結果です

レンズ カメラ	AF (オートフォーカス) 撮影				MF (マニュアルフォーカス) 撮影		備考
	速い	普通	遅い	不安定 不動作	○	×	
CANON EF 8-15mm F4L USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF 16-35mm F2.8L II USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 16-35mm F4L IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 17-40mm F4L USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF-S 17-55mm F2.8 IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF 24-70mm F2.8L II USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 24-70mm F4L IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 24-105mm F3.5-5.6 IS STM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF 24-105mm F4L IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 28-105mm F3.5-4.5 II USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 28-135mm F3.5-5.6 IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 28-300mm F3.5-5.6L IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 55-200mm F4.5-5.6 II USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF 70-200mm F2.8L IS II USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 70-200mm F4L IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF 70-210mm F3.5-4.5 USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ
CANON EF 70-300mm F4-5.6 IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	
CANON EF 70-300mm F4-5.6L IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○			×	○	×	絞り値表示ズレ

CANON EF 80-200mm F2.8L OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 100-300mm F4.5-5.6 USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 24mm F1.4L II USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 24mm F2.8 OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 24mm F2.8 IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 24mm F2.8 STM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 28mm F1.8 USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 28mm F2.8 IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 40mm F2.8 STM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 50mm F1.2L USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 50mm F1.4 USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 50mm F1.8 STM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 50mm F2.5 Macro OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 60mm F2.8 Macro USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 85mm F1.2L II USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 85mm F1.8 USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 100mm 2.8L Macro IS USM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM ART OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
SIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
SIGMA 24mm F1.4 DG HSM ART OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM ART OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM ART OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA 85mm F1.4 EX DG HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
SIGMA MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
SIGMA APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
TAMRON SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspheric OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TAMRON SP 90mm F2.8 Di MACRO 1 : 1 VC USD OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
TOKINA AT-X 11-20 PRO DX OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
TOKINA AT-X 12-28 PRO DX 12-28mm F4 OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
TOKINA AT-X 17-35 F4 PRO FX OLYMPUS OM-D E-M1 (Ver3.0)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ

KIPON「EF-MFT AF」動作確認済情報一覧 (PANASONIC)

※本参考情報は焦点工房（KIPON正規代理店）でのテスト結果とご協力いただいたお客様からの情報で作成したものです。KIPONメーカーとして動作を保証するものではありません。ご購入時期（アダプターのフォームウェアバージョンの更新）によって、動作が異なる事が予想されます。記載されている動作確認結果はすべての性能を保証するものではありません。

※本情報は2015年6月14日現在の確認結果です

レンズ カメラ	AF（オートフォーカス）撮影			MF（マニュアルフォーカス）撮影		備考
CANON EF 8-15mm F4L USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 16-35mm F2.8L II USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 16-35mm F4L IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 17-40mm F4L USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 17-55mm F2.8 IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 24-70mm F2.8L II USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 24-70mm F4L IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 24-105mm F3.5-5.6 IS STM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 24-105mm F4L IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 28-105mm F3.5-4.5 II USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 28-135mm F3.5-5.6 IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 28-300mm F3.5-5.6L IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 55-200mm F4.5-5.6 II USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 70-200mm F2.8L IS II USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 70-200mm F4L IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 70-210mm F3.5-4.5 USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 70-300mm F4-5.6 IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		
CANON EF 70-300mm F4-5.6L IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×		絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定		

CANON EF 80-200mm F2.8L PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 100-300mm F4.5-5.6 USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 24mm F1.4L II USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 24mm F2.8 PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 24mm F2.8 IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF-S 24mm F2.8 STM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 28mm F1.8 USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 28mm F2.8 IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 40mm F2.8 STM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 50mm F1.2L USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 50mm F1.4 USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 50mm F1.8 STM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 50mm F2.5 Macro PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF-S 60mm F2.8 Macro USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 85mm F1.2L II USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 85mm F1.8 USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
CANON EF 100mm 2.8L Macro IS USM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM ART PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	
SIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○	×	○	×	絞り値表示ズレ
	速い 普通 遅い	不安定 不動作		絞り不安定	

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
SIGMA 24mm F1.4 DG HSM ART PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM ART PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM ART PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA 85mm F1.4 EX DG HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
SIGMA APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
TAMRON SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspheric PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	絞り値表示ズレ
TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TAMRON SP 90mm F2.8 Di MACRO 1 : 1 VC USD PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TOKINA AT-X 11-20 PRO DX PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TOKINA AT-X 12-28 PRO DX 12-28mm F4 PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	
TOKINA AT-X 17-35 F4 PRO FX PANASONIC LUMIX DMC-GX7 (Ver1.3)	○ 速い 普通 遅い	× 不安定 不動作	○	× 絞り不安定	