


TECHART TA-GA3 & EOS-iNEX II ソフトウェアのアップデート方法(iOS)


※iOS8.1以上、Bluetooth4.0内蔵のiPhoneまたはiPad、iPod端末を使用、無線通信でアップデート。

1. iOS端末の【APP Store】から【TECHART Update】をダウンロードする。




2. カメラ本体のバッテリー残量が50%以上であることを確認する。
3. カメラ本体の電源を【オフ】にする。
4. マウントアダプターをカメラに取り付ける。(レンズは取り付けないこと)
5. カメラ本体の電源を【オン】にする。
6. カメラのダイヤルを調整し【F90】に設定する。
7. カメラのシャッターボタンを深く押し、シャッターを切る。
8. カメラ本体の電源を【オフ】にする。
9. iOS端末とマウントアダプターをできるだけ近づけて設置する。
10. iOS端末でダウンロードした【TECHART Update】を起動する。

1 1 . お使いのマウントアダプター【TA-GA3 / EOS-iNEXII】を選択し、【Update】をクリックする。



1 2 . 【……………Update success!】と表示されたらアップデート完了。



1 3 . マウントアダプターを取り外す、アップデート作業は終了です。