

■ 「AF 速度」 設定機能に対応するレンズリスト

EF 35/1.4L II  
EF 40/2.8 STM  
EF 50/1.8 STM  
EF 85/1.4L IS  
EF 100/2.8L Macro IS  
EF 300/2.8L II  
EF 300/2.8L II + 1.4X  
EF 300/2.8L II + 2X  
EF 16-35/2.8L III  
EF 16-35/4L IS  
EF 24-70/2.8L II  
EF 24-70/4L IS  
EF 24-105/4L IS II  
EF 70-200/2.8L IS II / III  
EF 70-200/2.8L IS II / III + 1.4X  
EF 70-200/2.8L IS II / III + 2X  
EF 70-300/4-5.6L IS  
EF 70-300/4-5.6 IS II  
EF 100-400/4.5-5.6L IS II  
EF-S 24/2.8 STM  
EF-S 10-18/4.5-5.6 IS STM  
EF-S 15-85/3.5-5.6 IS  
EF-S 18-135/3.5-5.6 IS USM  
EF-S 18-135/3.5-5.6 IS STM  
EF-S 55-250/4-5.6 IS STM  
SIGMA 17-70/2.8-4 OS C  
SIGMA 18-200/3.5-6.3 C  
SIGMA 50-100/1.8 art  
SIGMA 100-400/5-6.3 OS C  
SIGMA 28mm F1.4 DG HSM | Art  
TAMRON SP 35/1.4 Di USD F045  
TAMRON 10-24/3.5-4.5 Di II VC HLD

■ 「AF 速度」 の設定については、カメラ本体の説明書にご参考ください。